

NOTICE DE POSE : MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

RECOMMANDATIONS :

- Le support doit être sec et propre.
- La température extérieure doit être comprise entre +5°C et +40°C pour obtenir l'adhérence optimale du butyle.

01



Positionner et fixer l'étrier support de lisse sur la charpente à 5 cm environ au-dessus du dernier rang de tuiles. Installer la rehausse.

02



Le closoir LAHE-ROLL est déroulé et centré sur la lisse de faitage ou d'arêtier. Dans le cas de l'arêtier, dérouler le closoir LAHE-ROLL depuis l'égout et prévoir un recouvrement de 5 cm entre les rouleaux.

03



Le fixer sur la lisse de faitage ou d'arêtier tous les 30 cm au moyen de clous ou d'agrafes.

04



Plier le closoir LAHE-ROLL sur les tuiles en se servant des plis préformés et comprimer la bavette uniformément dans le courant des tuiles des 2 côtés de la rehausse. Veiller à ne pas trop presser la partie centrale perforée sur la rehausse afin de ne pas diminuer la capacité de ventilation.

05



Enlever le film de protection des bandes adhésives.

06



Maroufler la bavette du sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux des tuiles (courant). Bien presser les bandes adhésives contre les tuiles. En cas de fort galbe, étirer la bavette avant de maroufler afin d'obtenir l'adaptabilité maximum du closoir.

07



Les raccords doivent être faits en recouvrant les extrémités de 5 cm.

A l'extrémité du faitage ou de l'arêtier, couper le closoir rouleau avec des ciseaux ou un cutter. La chute peut être réutilisée lors d'un prochain chantier.

08



Recouvrir le closoir LAHE-ROLL avec les tuiles faîtières ou les arêtiers. La partie perforée ne doit pas dépasser de la faîtière. Conformément aux DTU de la série 40, le recouvrement des faîtières se fait dans le sens opposé à celui des vents dominants. La fixation des faîtières se fait soit par vis soit à l'aide de clips de faîtière adaptés.

Veiller à ce que la faîtière n'empêche pas la ventilation du closoir. Si nécessaire, surélever la faîtière, par exemple avec un bois de fourrure.

ENTRETIEN

Vérifier régulièrement l'état de votre closoir, en particulier après des événements climatiques extraordinaires (ex : tempête, forts vents, etc).

Si besoin, recoller le closoir ou le remplacer.

Ne pas utiliser de produits d'entretien incompatibles avec les matériaux de fabrication du produit.

Administration des ventes Est
Sylvie GIRONA
T. +33 (0)5 63 98 83 69 - F. +33 (0)5 63 61 21 45

Administration des ventes Ouest
Céline GLEIZES
T. +33 (0)5 63 61 01 40 - F. +33 (0)5 63 61 21 45

www.terrealcouverture.com




TERREAL
Terre de votre imagination